


TB-CN3R1



TECVOZ

Manual de Instruções Mesa para Speed Dome



ÍNDICE

O QUE HÁ NA MESA CONTROLADORA02

CUIDADOS E PRECAUÇÕES02

DESCRIÇÕES GERAIS02

 A. DESCRIÇÕES GERAIS02

 B. CARACTERÍSTICAS02

INSTALAÇÃO03

CONECTORES03

ÍTEMS E FUNÇÕES04

 A. DESCRIÇÕES GERAIS04

 B. PARTES E FUNCIONALIDADES (LADO TRASEIRO)05

 C. DESENHO DO CONSOLE DA MESA05

ACESSANDO O MENU DE CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA05

 A. JANELA DO DISPLAY LCD05

 B. COMO SELECIONAR UM ENDEREÇO06

 C. SALVANDO PRESETS06

 D. COMO USAR A FUNÇÃO TOUR06

 E. COMO USAR A FUNÇÃO PATTERN07

 F. COMO USAR A FUNÇÃO AUTOSCAN07

 G. COMO USAR A TECLA ABB07

 H. COMO USAR A TECLA FUNCTION07

COMO USAR O MENU DE CONFIGURAÇÕES08

DYSPLAY INICIAL DO MENU DE CONFIGURAÇÃO08

COMO CONFIGURAR A TAXA DE TRANSMISSÃO08

COMO CONFIGURAR O PROTOCOLO08

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO SYSTEM LOCK08

COMO COLOCAR O PASSWORD08

ESPECIFICAÇÕES09

DIMENSÕES09

O QUE HÁ NA MESA CONTROLADORA

- 1.CONTROLADOR
- 2.CAIXA DE JUNÇÃO
- 3.CONECTOR RJ11 MODULAR COM 8 PINOS E CABO
- 4.MANUAL

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

PRECAUÇÕES

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU UMIDADE. NÃO INSIRA NENHUM OBJETO METÁLICO ATRAVÉS DOS ORIFÍCIOS DO VENTILADOR OU OUTRAS FRESTAS DO EQUIPAMENTO.

CUIDADOS



EXPLICAÇÃO A RESPEITO DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS

Este símbolo é interpretado como sendo um alerta aos usuários sobre o perigo de descargas elétricas, ou seja, Tensão perigosa. Sem este símbolo o risco de o usuário levar um choque elétrico durante a manipulação do equipamento é muito maior.

Este símbolo é interpretado como sendo um alerta aos usuários sobre serviços de manutenção no equipamento. A importância deste símbolo e instruções de manutenção consta nesta literatura.

DESCRIÇÕES GERAIS

A. DESCRIÇÕES GERAIS

Esta mesa controladora possui controle de PAN / TILT e permite ao operador utilizar as funções facilmente.

- Nestes controles da câmera tais como PAN, TILT, ZOOM, FOCO e controle no DVR;
- Armazenam configurações de Posições de PRESET da câmera;
- Ativa pré-programações de PATTERN, AUTOSCAN e teclas de funções de grupo visitante;
- Na tela é mostrado o status atual das configurações tão bem quanto prevê um menu de configuração para alteração de parâmetros operacionais;
- Este controlador é desenvolvido para operações em desktops e conectores de interface localizados na caixa de junção;

B. CARACTERÍSTICAS


- Controla 255 câmeras;
- Suporta protocolo em cada canal **PELCO-D**;
- Controla Posições de PRESET;
- Vários controles manuais de velocidade (1~64);
- Máximo em velocidade ao mudar de acordo com a proporção de zoom;
- Programação salva em separado por visitante para cada câmera DOME;
- Construído em display de LCD com tela azul;
- Programável à preferência do usuário;
- Função de espera e senha de usuário do sistema;

- Suporta protocolo do DVR (Se necessário ser modificado);
- Comunicação secundária com a porta RS-232 (porta serial);

INSTALAÇÃO

Abra a caixa e confira se todos os itens abaixo estão inclusos nela. Segue:

- 1 - MESA CONTROLADORA
1 - CAIXA DE JUNÇÃO
1 - CABO MODULAR RJ45 DE 8 PINOS




1. Jumpers de Configuração
2. Caixa de Junção
3. Conexão de cabo LAN
4. Conector de dados padrão RJ45 (entrada)
5. Cabo modular que conecta a caixa de junção à mesa controladora
6. Conector de dados padrão RJ45 (saída)
7. Bloco Terminal (para ligar a comunicação PTZ via cabo)
8. Conector D-SUB RS-232 (porta de comunicação com o DVR)

CONECTORES


Há um conector na mesa controladora, o qual é um conector RJ45 para controles primários.

- Conecte o conector RJ45 na parte traseira do controlador e DATA na caixa de junção e plugue o conector da fonte 12Vcc 1A.
- Abra a tampa da caixa de junção e configure via jumpers a interface secundária (LAN, RS232);
- Conecte os fios CAM1(485+), 485(-)) no terminal da caixa de junção e o jack de comunicação na câmera PTZ (favor ter certeza no momento da polaridade);
- Ligue o cabo de força e então estaremos iniciando o equipamento.




ÍTEMS E FUNÇÕES

A. PARTES E FUNÇÕES (Descrições Gerais)




1	DISPLAY LCD ► Mostra entrada numérica, status do sistema, status das funções, status gerais, etc.	17	ZOOM TELE ► Controle de Zoom da Câmera na propriedade de Tele;
2	JOYSTICK TELEMÉTRICO ► Permite controle preciso das funções PAN, TILT, ZOOM e menu de movimento.	18	ZOOM WIDE ► Controle de Zoom da Câmera na propriedade de Wide;
3	0-9 ► Teclas numéricas.	19	FOCUS NEAR ► Controle de foco da câmera para "perto";
4	MENU ► Usado para câmera PTZ e menu de ajustes no DVR.	20	FOCUS FAR ► Controle de foco da câmera para "longe";
5	ESC ► Fecha o trabalho atual e dirige-se ao modo de inicialização.	21	IRIS OPEN ► Controle para abertura de Íris da câmera;
6	DVR ► Seleciona endereços Até 255 DVR's.	22	IRIS CLOSE ► Controle para fechamento de Íris da câmera;
7	CLR ► Tecla de cancelamento.	23	FF ► Função FF do DVR;
8	CAM ► Selecionamos endereço da câmera, MUX, QUAD e MATRIX SWITCHER.	24	REW ► Função REW do DVR;
9	PRST ► Salva a posição de PRESET da câmera desejada.	25	PLAY / PAUSE ► Função PLAY e PAUSE do DVR;
10	PTRN ► Aciona a função Pattern da câmera.	26	STOP ► Função STOP do DVR;
11	SCAN ► Aciona a função Auto-Scan da câmera.	27	FREEZE ► Função congelamento;
12	TOUR ► Aciona a função TOUR da câmera.	28	DISP / MODE ► Seleciona o modo de divisão de telas na tela do monitor;
13	ABB ► Tecla de atalho para mover a câmera para a posição de PRESET	29	AUX1, AUX2 ► Teclas Auxiliares on / off (da unidade de recepção);
14	FUNC ► Tecla de Função;	30	SEARCH ► Tecla de busca do DVR;
15	ENTER ► Tecla Enter (para o uso do DVR);	31	BACKUP ► Tecla para iniciar o backup no DVR;
16	SEL ► Tecla Seleção (Para uso do DVR e teclado no modo de configuração;	32	LED ► Led de status de RX / TX (comunicação serial)

B. PARTES E FUNÇÕES (LADO TRASEIRO)



1. Porta de saída de dados (conector para comunicação e energia)


C. DESENHO DO CONSOLE DA MESA



ACESSANDO O MENU DA CÂMERA

Esta função é destinada a câmeras PTZ.


A. JANELA DO DISPLAY LCD
DISPLAY INICIAL




- 1. Mostra a unidade selecionada (Câmera ou DVR);
- 2. Mostra o endereço selecionado (1~255)
- 3. Mostra a banda de transmissão(2400-9600 bps);
- 4. Mostra o status da mesa controladora;

B. COMO SELECIONAR ENDEREÇOS

COMO SELECIONAR ENDEREÇOS DAS CÂMERAS



COMO SELECIONAR ENDEREÇOS DOS DVR's



SALVANDO PRESETS

Após selecionar o n° do Preset desejado, pressione PRST por 2 segundos e aguarde a confirmação da tela.



COMO USAR A FUNÇÃO TOUR

Para chamar um TOUR, digite o número da TOUR desejada (1~8)+ a tecla TOUR.




COMO USAR A FUNÇÃO PATTERN (MODELO)

Para chamar um PATTERN, digite o número da PATTERN desejada (1~8)+ a tecla PATTERN.




COMO USAR A FUNÇÃO AUTOSCAN

Pressione a tecla AUTOSCAN para executar uma varredura automática.




COMO USAR A TECLA ABB

ABB é uma tecla rápida que movimenta a câmera para a posição de PRESET correto facilmente quando usamos muitas câmeras. Devemos usar esta função por exemplo, no caso de armazenamento da câmera 4 na posição 5 de PRESET em ABB1.



COMO USAR A TECLA FUNCTION

Podemos utilizar a tecla FUNCTION do ID 1~255, porém não está ativado ainda. Podemos ainda usar as teclas rápidas tal como DSS, WDR e BLC. Modo de usar:



COMO UTILIZAR O MENU DE CONFIGURAÇÃO

Quando mudamos valores de configurações no menu, devemos utilizar a opção "5" referente a salvar e sair. Para entrar no menu de configuração, devemos pressionar as teclas 1 + 1 e segure a tecla SEL por um tempo de 3 segundos. Segue:



UTILIZAÇÃO DESTE MENU

Assim como movemos um joystick para cima ou para baixo, também movemos aos próximos menus e movendo para a direita ou esquerda, mudamos os valores para configurar os itens.

DISPLAY INICIAL DO MENU DE CONFIGURAÇÃO

1. Band rate
2400 bps

COMO CONFIGURAR A TAXA DE TRANSMISSÃO

Podemos alterar valores de taxa de transmissão apenas movendo o joystick para a esquerda e para direita. Segue:

1. Band Rate
2400 bps



1. Band Rate
4800 bps



1. Band Rate
9600 bps

COMO CONFIGURAR O PROTOCOLO

Consiste com o protocolo Tpro201(Embutido Pelco D)

3. Protocol
Tpro201

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO SYSTEM LOCK (TRAVAMENTO DE SISTEMA)

Você pode optar por deixar o sistema travado ou não. A senha padrão é "000" que deixa o sistema destravado e "001~999" você opera em modo travado.

3. System Lock
OFF

COMO COLOCAR O PASSWORD (SENHA)

Você pode utilizar números de 0~999, pelo teclado numérico. Segue:

4. Password
[. . .] . . .

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	TB-CN3R1
Comunicação	MASTER: RS485 (2400bps, 4800bps e 9600bps) SLAVE: RS232 (2400bps, 4800bps E 9600bps) LAN: (2400bps, 4800bps e 9600bps)
Joystick	3- Axis, Zoom IN / OUT disponível
Consumo de Energia	DC 12V, 110mA
Tipo de Display	LCD com tela Azul Luminosa de 16 X 2 caracteres
Tipos de Teclas	Teclas no padrão semelhante ao teclado de um PC
Tipo de conector do teclado	Cabo modular com conector RJ45 de 8 pinos
Conector de Caixa de Junção	MASTER: BLOCO TERMINAL SLAVE: CONECTOR D-SUB 9 PINOS, MODULAR DE 8 PINOS
Humidade	10% ~ 70% sem condensação
Dimensões	140 (L) X 185 (A) X 365 ©
Peso	1,2 Kg

DIMENSÕES

